

# Wartungstabelle

km-Stand:

Fahrzeug:

Datum:

## Motor, Getriebe und Co.

Motor und Motorraum	Batterie: Spannung und Startleistung überprüfen	durchgef.	
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen, ggf. erneuern	durchgef.	
	Kühlsystem: Kühlmittelstand und Frostschutz (Sollwert: -25°C) prüfen	durchgef.	
	Luftfilter erneuern (spätestens alle 4 Jahre/60.000 km)	durchgef.	
	Motoröl ablassen, Ablassschraube und Ölfilter erneuern, neues Öl gem. VW-Norm einfüllen	durchgef.	
	Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen	durchgef.	
	Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	durchgef.	
	Drosselklappe reinigen (sofern erforderlich)	durchgef.	
Zahnriemen erneuern (sofern vorhanden, alle 90.000/120.000 km, je nach Zustand)	durchgef.		
	Zündkerzen erneuern (spätestens alle 4 Jahre/60.000 km, nur Benzinmotoren)	durchgef.	

Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen	Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	durchgef.	
	Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen	durchgef.	
	Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten durchführen	durchgef.	

Abgasanlage	Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	durchgef.	
-------------	---	-----------	--

## Bremsanlage, Fahrwerk

Bremsanlage	Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	durchgef.	
	Bremsbeläge vorne/hinten: Dicke prüfen, ggf. erneuern	durchgef.	
	Bremsscheiben vorne/hinten: Dicke prüfen, ggf. erneuern	durchgef.	
	Bremsflüssigkeitswechsel durchführen	durchgef.	

Fahrwerk	Spurstangenköpfe: Befestigung, Dichtungsbälge und Spiel prüfen	durchgef.	
	Fahrwerksteile auf Beschädigung prüfen	durchgef.	

## Klimaanlage

Klimaanlage	Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	durchgef.	
	Staub-/Pollenfiltereinsatz erneuern		
	Klimaanlagendesinfektion durchführen (sofern erforderlich)	durchgef.	

## Fahrzeugelektrik, Sicherheitsrelevante Teile

Sichtprüfung der Airbags auf äußere Beschädigungen	Fahrerairbag	i.O.		n. i. O.
	Beifahrerairbag	i.O.		n. i. O.

Fahrzeugsystemtest	Funktion der Kontrolllampen prüfen	i.O.		n. i. O.
	Funktion des Signalhorns prüfen	i.O.		n. i. O.
	Abfragen des Fehlerspeichers	i.O.		n. i. O.
	Inhalt Fehlerspeicher:			

## Licht und Sicht

Frontbeleuchtung prüfen	Standlicht	i.O.		n. i. O.
	Abblendlicht	i.O.		n. i. O.
	Fernlicht	i.O.		n. i. O.
	Nebelscheinwerfer	i.O.		n. i. O.
	Blinker	i.O.		n. i. O.
	Warnblinkanlage	i.O.		n. i. O.
Scheinwerfereinstellung prüfen/korrigieren (Abblend-/Nebelscheinwerfer)				durchgef.

Heckbeleuchtung prüfen	Bremslichter	i.O.		n. i. O.	
	Rückleuchten	i.O.		n. i. O.	
	Rückfahrcheinwerfer	i.O.		n. i. O.	
	Nebelschlussleuchte	i.O.		n. i. O.	
	Kennzeichenbeleuchtung	i.O.		n. i. O.	
	Blinker	i.O.		n. i. O.	
	Warnblinkanlage	i.O.		n. i. O.	

Beleuchtung innen prüfen	Innenleuchte(n) inkl. Leselampen	i.O.		n. i. O.	
	Zigarettenanzünder/Steckdosen	i.O.		n. i. O.	
	Handschuhfachbeleuchtung	i.O.		n. i. O.	

Scheibenwisch-/Waschanlage	Funktion prüfen			durchgef.	
	SpritzdüsenEinstellung prüfen/korrigieren			durchgef.	
	Scheibenwischerblätter prüfen (Anstellwinkel, Ruhelage, Verschleiß)			durchgef.	
	Scheibenwaschwasser auffüllen			durchgef.	

## Fahrzeug außen

Türen/Motorhaube/Heckklappe	Türfeststeller schmieren			durchgef.	
	Schließzylinder schmieren			durchgef.	
	Türschlösser schmieren			durchgef.	
	Fanghaken Motorhaube schmieren			durchgef.	
	Fanghaken Heckklappe schmieren			durchgef.	
	Türdichtungen mit Gummipflege behandeln			durchgef.	

Karosserie	Überprüfung der Karosserie (inkl. Türen, Motorhaube und Heckklappe) auf Korrosion* (* insbesondere an den Falzkanten und Radläufen)			durchgef.	
------------	--	--	--	-----------	--

Unterboden	Sichtprüfung auf Beschädigungen (besonders Bereich der PVC-Verschlussdeckel)			durchgef.	
------------	--	--	--	-----------	--

## Bereifung

Reifenart feststellen	<input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> Winterreifen <input type="checkbox"/> Ganzjahresreifen			durchgef.	
-----------------------	---	--	--	-----------	--

Bereifung VL	Profiltiefe überprüfen und eintragen (min. 1,6 mm)			Profiltiefe in mm:	
	Reifenfülldruck (siehe Tankklappe) prüfen, ggf. korrigieren			durchgef.	
	Zustand und Reifenlaufbild prüfen	i.O.		n. i. O.	

Bereifung VR	Profiltiefe überprüfen und eintragen (min. 1,6 mm)			Profiltiefe in mm:	
	Reifenfülldruck (siehe Tankklappe) prüfen, ggf. korrigieren			durchgef.	
	Zustand und Reifenlaufbild prüfen	i.O.		n. i. O.	

Bereifung HL	Profiltiefe überprüfen und eintragen (min. 1,6 mm)			Profiltiefe in mm:	
	Reifenfülldruck (siehe Tankklappe) prüfen, ggf. korrigieren			durchgef.	
	Zustand und Reifenlaufbild prüfen	i.O.		n. i. O.	

Bereifung HR	Profiltiefe überprüfen und eintragen (min. 1,6 mm)			Profiltiefe in mm:	
	Reifenfülldruck (siehe Tankklappe) prüfen, ggf. korrigieren			durchgef.	
	Zustand und Reifenlaufbild prüfen	i.O.		n. i. O.	

Bereifung Reserverad	Profiltiefe überprüfen und eintragen (min. 1,6 mm)			Profiltiefe in mm:	
	Reifenfülldruck (siehe Tankklappe) prüfen, ggf. korrigieren			durchgef.	
	Zustand und Reifenlaufbild prüfen	i.O.		n. i. O.	

Pannenset	Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels überprüfen	i.O.		n. i. O.	
-----------	---	------	--	----------	--

## Abschließende Aufgaben

Abschließende Aufgaben	Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen			durchgef.	
	Wartung im Serviceplan (ggf. auch am Fahrzeug) vermerken			durchgef.	